

▼ 配管構成



締付け手順

- 予備締付け
 - ①パイプを直角に切断し、パイプ切断面の内外径のバリを取り清掃します。
 - ②締付治具または継手のダミーをバイスに固定し、ネジ部・テーパに油を塗布します。
 - ③パイプヘナット、スリーブの順に挿入します。
(この際、方向、順序を間違えないようにしっかり確認して下さい)
 - ④ナット、スリーブを挿入したパイプを締付け治具に差し込みます。
(この際、パイプ端は確実に突き当て下さい)
 - ⑤パイプをゆっくり回しながらナットを締付けて行くと、パイプが回らなくなる(スリーブがくい込み始める)点があるので、この点から1-1/4回転ナットを締付けます。
 - ⑥ナットを緩めスリーブをチェックします。
(この際、パイプ端とスリーブ端は数ミリ離れてスリーブがパイプの軸方向に大きく動かないことを確認して下さい。円周方向の動きは問題ありません)
- 本締付け
スパナでナットを締付けて行くとトルクが急激に増大しますので、6mm チューブで 1/4 回転・10mm チューブで 1/6 回転・15mm チューブで 1/4 回転ナットを締付けます。

▼ 要点と構成部品図

